



Problemas comuns na extração do café

PROBLEMA

Creme claro

O café cai rapidamente pelo bico (menos de 14 segundos)



CAUSA

- ▶ Moagem grossa
- ▶ Dose pequena
- ▶ Prensagem fraca
- ▶ Temperatura da água inferior a 88°C
- ▶ Pressão superior a 9 atm
- ▶ Chuveiros obstruídos
- ▶ Furos dos filtros dilatados

SOLUÇÃO

- ▶ Moer mais fino
- ▶ Aumentar dose
- ▶ Prensar melhor
- ▶ Aumentar pressão caldeira
- ▶ Diminuir pressão da bomba
- ▶ Limpar com filtro cego
- ▶ Substituir filtros

PROBLEMA

Creme escuro

O café cai em gotas pelo bico (mais de 25 segundos)



CAUSA

- ▶ Moagem fina
- ▶ Dose elevada
- ▶ Prensagem muito forte
- ▶ Temperatura da água superior a 95°C
- ▶ Pressão inferior a 9 atm
- ▶ Chuveiros obstruídos
- ▶ Filtros entupidos

SOLUÇÃO

- ▶ Moer mais grosseiramente
- ▶ Diminuir dose
- ▶ Prensar menos
- ▶ Diminuir pressão caldeira
- ▶ Aumentar pressão da bomba
- ▶ Limpar com filtro cego
- ▶ Limpar filtros

PROBLEMA

Resíduos

Presença de resíduos na chávena



CAUSA

- ▶ Moagem fina
- ▶ Mós gastas
- ▶ Pressão superior a 9 atm
- ▶ Furos dos filtros dilatados
- ▶ Porta-filtros sujos
- ▶ Chuveiros obstruídos

SOLUÇÃO

- ▶ Moer mais grosseiramente
- ▶ Substituir mós
- ▶ Diminuir pressão da bomba
- ▶ Substituir filtros
- ▶ Lavar porta-filtros
- ▶ Limpar com filtro cego

PROBLEMA

Saída irregular

Saída irregular do café para as chávenas / pinga pelas bordas



CAUSA

- ▶ Bicos sujos
- ▶ Máquina desnivelada horizontalmente
- ▶ Prensagem irregular
- ▶ Furo de distribuição do porta-filtro obstruído
- ▶ Deficiência nos vedantes

SOLUÇÃO

- ▶ Limpar bicos
- ▶ Nivelar máquina ajustando pés de apoio
- ▶ Espalhar bem café antes de prensar
- ▶ Limpar porta-filtro
- ▶ Substituição dos vedantes